

# Keraneset

## Savbázisú tisztítószer kerámia burkolólapokhoz



### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A **Keraneset** kül- és beltéri cement, mész, sókivirágzás nyomokkal és piszokkal, olajjal szennyezett felületek (homlokzat is) tisztítása.

### Jellemző alkalmazások

- Cement- és mésznyomok eltávolítása a kerámia és mozaik burkolólapok felületéről falon és padlón.
- Cementbázisú ragasztók és fugázók maradványainak eltávolítása a felületekről.
- Mész, só, stb. kivirágzások eltávolítása a kerámiafelületekről vagy fugákról burkolólapoknál, betonszerkezeteknél és vakolatoknál.
- Tipikus „építéshelyi” szennyeződések eltávolítása csempéről, mosdóról, kádrol, eloxált alumíniumról, rozsdamentes acélról, krómzott armatúrákról.
- Rozsdafoltok eltávolítása.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Keraneset** két formában rendelhető:

- **por koncentrátum** alakban, makacs szennyeződésekre;
- 15%-os vizes oldatú **folyékony** alakban, hagyományos esetben, könnyű tisztításra.

A **Keraneset** tisztító hatása szerves savakon alapul, amelynek előnye, hogy éppoly hatásos, mint a lényegesen erősebb savak (sósav, hidroklor sav, kénsav, stb.), de ezekkel szemben nem fejleszt mérgező gőzöket.

Helyesen alkalmazva a **Keraneset** nem károsítja a kerámia burkolólapok közti színes fugákat sem, hanem eltávolítja a kikeményedés után esetleg visszamaradt szennyeződések.

### JAVASLATOK

- Soha ne használja a **Keraneset**-et márványon, vagy mésztartalmú kővön, agglomerátokon.
- Ne használja a **Keraneset**-et savérzékeny mázascsempék felületén.
- A **Keraneset**-et mindig védőkesztyűben, védőszemüveg viselésével használja, és kerülje a termék bőrre vagy ruhára kerülését.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a kezelendő felület saválló.
- Használat előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a tisztítandó felület saválló.
- Kétséges esetekben végezzen előzetes próbát.
- A **Keraneset** fém felületekkel érintkezve azok korrózióját okozhatja.
- Ne hagyja túl sokáig a **Keraneset**-et a fugákon és öblítse le bő vízzel, hogy teljesen eltávolítsa az anyag maradvékát, ami színeltérést okozhatna.
- Kerülje el a **Keraneset** és a fém vagy festett lakozott felületek érintkezését, mert azok korrózióját eredményezheti.

### HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A **Keraneset** használata előtt óvjon minden tárgyat, amely a savfröccsenéstől károsodik.

Ezen kívül, az erősen nedvszívó felületeket (cotto, mázatlan kerámia, beton, vakolat, stb.) vízzel jól elő kell nedvesíteni a **Keraneset** használata előtt.

A **folyékony Keraneset**-et kefével vagy szivaccsal dolgozza fel a sávokban. kb. 5 percig hagyja állni, majd kefével vagy dörzsölő szivaccsal (középméretű Scotch Brite®) távolítsa el a megmaradt lerakódásokat, amíg a látható nyomok eltűnnek.

A különösen makacs szennyeződések esetén az eljárást

# Keraneset



Sókvirágzás tisztítása



Folyékony Keraneset tisztítása tisztítókefével



Tisztítás Folyékony Keraneset-tel



A Folyékony Keraneset készletlései: kartonban, kannában és szóróflakonban

## MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

### TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

|   | por koncentrátum | folyékony |
|---|------------------|-----------|
| Állag:                                    | por              | folyadék  |
| Szín:                                     | fehér            | átlátszó  |
| Látszólagos sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ): | 1,22             | -         |
| Sűrűség (g/cm <sup>3</sup> ):             | -                | 1,09      |
| pH értéke:                                | -                | 1,1       |
| Aktív hatóanyag tartalom (%):             | 100              | 15        |

### ALKALMAZÁSI ADATOK

|   |                  |
|---|------------------|
| Megengedett bedolgozási hőmérséklettartomány: | 0°C-tól +40°C-ig |
| Tisztítás előtti várakozási idő:              | 5 perc           |

meg kell ismételni. Távolítsa el a folyadékot a padlóról szivaccsal vagy gumilehúzóval, illetve ipari porszívóval, majd elegendő mennyiségű vízzel többször le kell tisztítani mindenhol, majd száraz ronggyal fel kell itatni a folyadékot.

A por **koncentrátum Keraneset** használata során ugyanazokat az eljárásokat kell folytatni, mint a **folyékony Keraneset** esetén, kivéve, hogy a **Keraneset**-et a jól előnedvesített aljzatra kell feldolgozni.

### KISZERELÉS

#### Keraneset por koncentrátum:

5 kg-os műanyag vödrökben - 1 kg-os kartonban

#### Keraneset folyadék:

25 kg-os műanyag vödrökben - 10 kg-os műanyag vödrökben - 5 kg-os műanyag vödrökben - 1 kg-os műanyag flakonban 12x1 kg-os csomagban - 0,75 kg-os szóróflakonban 12x0,75 kg-os csomagban.

### TÁROLÁS

24 hónapig eredeti, bontatlan csomagolásban.

### AZ ELKÉSZÍTÉS ÉS FELDOLGOZÁS SORÁN BETARTANDÓ BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A **Keraneset** irritálhatja a szemet és a bőrt. A bedolgozás során használjon védőkesztyűt és szemüveget, és tegye meg a vegyi anyagok feldolgozásakor szokásos óvintézkedéseket. Ha a termék szembe vagy bőrre kerül, azonnal mossa le bő vízzel, és forduljon orvoshoz.

A **Keraneset** por veszélyes az élővizekre, ezért ne dobja el a természetben.

További és teljeskörű információt a termék biztonságos használatáról az érvényes biztonsági adatlapon találhat.

### SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK.

### FIGYELMEZTETÉS

*A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.*

A termékismertető aktuális változata elérhető a [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapunkon

**A termékre vonatkozó referenciák kérésre rendelkezésre állnak, illetve hozzáférhetők a [www.mapei.hu](http://www.mapei.hu) és [www.mapei.com](http://www.mapei.com) honlapokon**



TECHNOLÓGIA, MELYRE ÉPÍTHET